



Rostfri Bricka

ETN1083, ETN1084, ETN1283, ETN1284

Artikel nr. 910010001



Rostfri Bricka



När du drar ut lådan ligger den rostfria brickan kvar i sin inre position.



När lådan är utdragen tar du med ett lätt handgrepp tag i brickans kant och drar utåt. Brickan hakas på ett stöd innanför lådpanelens insida för stabilitet.



- Brickan är helt utdragen.
- Det finns en kant runt om för att minimera att något glider ner i lådan.
- När du skjuter in lådan åker brickan med in till sin position och ligger kvar där tills nästa gång den behöver användas.



Fakta

Bricka

Bredd	540 mm
Djup	410 mm

Material

Rostfritt stål

Går att ta bort för att diskas och tvättas av.

Levereras monterad i Trinetten!